

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/klucz-do-kasety-bacik-xlc-to-s11-p-9634.html>

Klucz do kasety (bacik) XLC TO-S11



Cena	6,99 zł
Cena poprzednia	80,90 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	2503601800
Producent	XLC

Opis produktu

XLC TO-S11 Klucz do kasety (bacik) do łańcucha

Przeznaczenie

Klucz **XLC TO-S11**, potocznie zwany "bacikiem", to podstawowe narzędzie niezbędne przy demontażu kasety z tylnego koła. Służy do zablokowania zębatek, aby nie obracały się podczas odkręcania nakrętki mocującej (lockringu). Kompatybilny z większością napędów wielorzędowych (Shimano, SRAM) stosowanych w rowerach MTB, szosowych i trekkingowych.

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

Wymiana zużytej kasety jest niemożliwa bez tego narzędzia. Ze względu na działanie bębienka (wolnobiegu), próba odkręcenia kasety bez jej zablokowania kończy się obracaniem koła "do tyłu". XLC TO-S11 posiada długie, ergonomiczne ramię, które daje **dużą dźwignię**, pozwalając bez wysiłku poluzować nawet mocno zapieczone nakrętki.

Najważniejsze cechy

- Solidna stalowa konstrukcja odporna na wygięcia.
- Antypoślizgowa, gumowana rączka zapewniająca pewny chwyt.
- Kompatybilny z kasetami 7, 8, 9, 10 i 11-rzędowymi.
- Wysoka jakość wykonania w standardzie XLC.

Specyfikacja techniczna

Producent: XLC

Model:	TO-S11
Materiał:	Stal utwardzana / Tworzywo
Typ narzędzia:	Bacik (Klucz łańcuchowy)

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy ten klucz wystarczy, żeby zdjąć kasetę?

Sam bacik nie wystarczy. Służy on jedynie do przytrzymania kasety. Aby ją odkręcić, potrzebujesz drugiego narzędzia – klucza do nakrętki kasety (tzw. lockring tool), który wkłada się w środek osi. Oba narzędzia muszą pracować jednocześnie w przeciwnych kierunkach.

Czy bacik pasuje do wolnobiegu nakręcanego?

Przy standardowych wolnobiegach nakręcanych bacik zazwyczaj nie jest potrzebny, ponieważ wolnobieg odkręca się w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), co blokuje sam mechanizm zapadkowy. Bacik jest niezbędny głównie do kaset nasuwanych na bębenek.

Jak używać tego narzędzia?

Owiń łańcuch bacika wokół jednej z większych zębatek kasety tak, aby zablokować jej ruch w prawą stronę (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie drugą ręką użyj klucza do nakrętki (lockringu), kręcąc w lewo, aby poluzować kasetę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1