

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/podporka-rowerowa-xlc-ks-c07-26-29-regulowana-xdurosduro-p-10700.html>



Podpórka rowerowa XLC KS-C07 26"-29" regulowana Xduro/Sduro

Cena	67,99 zł
Cena poprzednia	135,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	2502618049
Producent	XLC

Opis produktu

XLC KS-C07 Podpórka rowerowa Direct Mount (Haibike Xduro/Sduro)

Przeznaczenie

Dedykowana podpórka **XLC KS-C07 (wersja Direct Mount)** zaprojektowana specjalnie dla rowerów elektrycznych z serii **Haibike Xduro** oraz **Haibike Sduro**. Montowana jest bezpośrednio do haka ramy (dropout), co jest standardem w wielu modelach tej marki. Jest to jedyne rozwiązanie gwarantujące idealne dopasowanie do specyficznej geometrii tylnego trójkąta w tych e-bike'ach.

Dlaczego warto wybrać ten model?

Rowery elektryczne ważą znacznie więcej niż tradycyjne (często ponad 25 kg). Uniwersalne nóżki na obejmę mogą się obracać i łamać pod takim ciężarem. Model KS-C07 Direct Mount tworzy ze sztywną ramą Haibike jedną całość dzięki przykręceniu na dwie śruby.

Najważniejsze cechy

- Idealnie dopasowana do ram Haibike Xduro / Sduro (Direct Mount).
- Rozstaw otworów montażowych: 32 mm
- Wzmocniona konstrukcja wytrzymująca obciążenie ciężkich rowerów E-Bike.
- Płynna regulacja długości (pasuje do kół 26", 27.5", 28" i 29").

Specyfikacja techniczna

Producent:	XLC
Model:	KS-C07 (Wersja Haibike Direct)
Typ montażu:	Bezpośredni rozstaw śrub 32mm
Kompatybilność:	Haibike Xduro / Sduro
Kolor:	Czarny

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy ta stopka pasuje do zwykłego roweru MTB?

Nie. Ta wersja modelu KS-C07 wymaga specjalnych otworów montażowych w ramie o rozstawie 18 mm (standard KSA 18), które znajdują się na tylnym widelcu. Jeśli Twoja rama ma okrągłe rurki bez otworów, potrzebujesz wersji uniwersalnej na obejmę.

Gdzie dokładnie montuje się tę podpórkę?

Montaż odbywa się na zewnątrz tylnego trójkąta ramy, przy osi tylnego koła. W rowerach Haibike znajduje się tam płaska powierzchnia z dwoma gwintowanymi otworami przygotowana specjalnie pod ten typ podpórki.

Czy śruby montażowe są w zestawie?

Zazwyczaj zestaw zawiera dwie śruby M6, jednak ze względu na różną grubość ram w poszczególnych rocznikach rowerów, czasem konieczne może być użycie oryginalnych śrub dostarczonych z rowerem lub dokupienie śrub o odpowiedniej długości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ilość: 1